

INTEX® MANUAL DE USUARIO

336
A

BOLA / CUBO LED FLOTANTE Modelo BL693 IPX8

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO

⚠ ADVERTENCIA

- Este producto no es un juguete. Mantener alejado de los niños.
- No se debe desechar las baterías de Litio en papeleras, contenedores municipales o tirarlas al fuego una vez que se puede producir una fuga o explotar.
- Nunca mire directamente a la luz emitida por este aparato.
- Este producto es resistente al agua, pero no está diseñado para ser sumergido totalmente. La sumersión puede permitir que se moje su interior y esto puede causar defectos a la parte electrónica.
- No sentarse, montarse, pisar o ejercer presión sobre el producto.
- Las pilas no deben ser sustituidas si el aparato está en el agua.
- No utilizar cerca de llamas o calentadores. Mantener alejado del fuego.

RESPETE ESTAS ADVERTENCIAS Y TODAS LAS INSTRUCCIONES PROVISTAS PARA EVITAR OCASIONAR HERIDAS O DAÑOS MATERIALES.

Información General e Instrucciones de Mantenimiento:


- Este producto funciona con 3 pilas AAA (no incluidas).
- Se recomienda pilas alcalinas. También se puede utilizar pilas recargables.
- Quite las pilas de la unidad si no la va a utilizar durante un largo periodo de tiempo.
- No mezcle pilas nuevas y viejas. No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono - zinc) o recargables (níquel - cadmio).
- Seque el aparato totalmente antes de instalar la batería. Cuando las pilas se hayan agotado, retírelas de la unidad lo antes posible. Reemplace todas las 3 pilas de un juego al mismo tiempo.
- Compre siempre el tamaño y grado correcto de pila más adecuada para el uso previsto. Asegúrese que las pilas se han insertado correctamente en lo que respecta a la polaridad (+ y -). Limpie los contactos de la pilas y también los de la unidad antes de la instalación de la pilas.
- Para limpiar el producto, utilice únicamente un paño húmedo. Evite limpieza agresiva, agua excesiva y limpiadores abrasivos como estropajos.
- Almacenar el producto en interiores cuando no se esté utilizando.

©2018 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/án Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801
• Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands
www.intexcorp.com



GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Referencia de piezas:

Debido a una política de mejora continuada de producto, Intex se reserva el derecho a modificar las especificaciones y la apariencia, lo cual puede implicar cambios en el manual de instrucciones, sin previo aviso.

PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REFERENCIA N°
1	CUERPO LUMINOSO (BOLA)	1	12676
2	CUERPO LUMINOSO (CUBO)	1	12677
3	JUNTA TÓRICA	1	12679
4	COMPARTIMIENTO DE PILAS	1	12678

Para inflar y desinflar el cuerpo luminoso:

- Inflar con la boca al tiempo que se presiona la válvula ligeramente por su base. Luego inserte el tapón en la válvula empujándolo firmemente hacia dentro. Nunca inflar más de la cuenta o utilizar aire comprimido para hincharlos. Solamente llene con aire frío.
- Tirar del tapón y apretar la base de la válvula hasta que se deshinche.

Para instalar o sustituir las pilas:

1. Seque completamente el producto. Desatornillar el compartimiento de las pilas (4) del cuerpo luminoso (Véase Fig 1 - 2). Tomar cuidado para no perder la anilla del compartimiento de las pilas.




Fig 1




Fig 2

2. Insertar 3 pilas de tipo AAA siguiendo las indicaciones de dirección marcadas en el soporte de las pilas (Véase Fig 3 - 4).
3. Volver a colocar el compartimiento de las pilas (4) en el cuerpo luminoso girándolo hacia la derecha y apretándolo firmemente solo con la mano (Véase Fig 5).

Nota: No permita que entre agua en el compartimiento de las baterías, ya que podría dañarse el producto y se anularía la garantía.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES




Fig 3




Fig 4




Fig 5

Funciones y Operación:

- **Botón ON/OFF:** Enciende y apaga la lámpara, e para seleccionar la función deseada (**Véase Fig 6**). Mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante 1 segundo para cambiar el modo de iluminación.





Fig 6

Pulse el botón	Modo de luz
Una vez	Blanco
Dos veces	Cambio de color
Tres veces	Off

- También se puede dejar caer la luz con el compartimento de las pilas mirando hacia el agua. El impacto del agua sobre el interruptor de encendido/apagado cambiará el modo de luz.



- Tras 2 horas de uso ininterrumpido, el dispositivo se apagará automáticamente para ahorrar energía. Mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante 1 segundo para encender la luz de nuevo.

Guía de averías:

Q. Qué hago si la lámpara no se enciende?

- A.** 1. Compruebe el alojamiento para las pilas, con el fin de asegurar que la polaridad (+ y -) de las 3 pilas AAA estén correctas.
2. Verifique si el compartimento está cerrado completamente (apretar con las manos).
3. Substituir las pilas.

Q. Qué hago si la luz emanada por la lámpara es insuficiente?

- A.** 1. Limpiar la superficie externa del cuerpo luminoso con una solución jabonosa suave.
2. Sustituya las pilas usadas por 3 nuevas pilas AAA.

Q. Qué debo hacer si la luz parpadea rápidamente?

- A.** Substituir las pilas.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Garantía Limitada

Su BOLA / CUBO LED FLOTANTE ha sido fabricada con materiales de primera calidad y mano de obra cualificada. Todos los productos Intex han sido cuidadosamente examinados para comprobar que no tienen ningún defecto antes de salir de la fábrica. Esta Garantía Limitada se aplica únicamente a la BOLA / CUBO LED FLOTANTE.

Esa garantía limitada es un anexo, y no un sustituto para sus derechos y recursos legales. En la medida en que esta garantía sea incompatible con sus términos legales, tales términos tienen prioridad. Por ejemplo, la ley de consumidores de la Unión Europea establece derechos de garantía adicionales a los cubiertos por esta garantía limitada: para información sobre la ley de consumidores, por favor, visite la página del Centro de la Comunidad Europea en http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

La cláusula de garantía sólo concierne al comprador y no es transferible. El período de garantía es por un (1) año desde la fecha de la compra. Conserve su ticket de compra junto con este manual para probar de esta manera su compra en caso de que le sea requerido y siempre debe acompañar a las reclamaciones en garantía en caso contrario será invalidada dicha garantía.

En caso de defecto de fábrica durante el periodo de garantía (1 año), por favor, póngase en contacto con el correspondiente Centro de Servicio de Intex que aparece en la hoja "Centros Autorizados de Atención". El Servicio Post Venta determinará la validez de la reclamación. Si el ítem estuviera cubierto por lo previsto en la garantía, el artículo será reparado o sustituido, por un artículo igual o semejante (por elección de Intex) sin ningún coste para Usted.

Cualquier otra garantía, y cualquier otro derecho legal de su país, no implican garantías adicionales. En la medida del posible en su país, en ningún caso Intex será responsable por Usted o cualquier tercera parte por los daños directos o indirectos causados fuera del ámbito de utilización de su BOLA / CUBO LED FLOTANTE, o de las acciones de Intex o sus agentes y empleados (incluyendo la fabricación del producto). Alcuni paesi o giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione dei danni incidentali o consequenziali, pertanto la suddetta limitazione o esclusione potrebbe non applicarsi a voi.

Usted debe ser consciente que esta garantía limitada no es aplicable a las siguientes circunstancias:

- Si el BOLA / CUBO LED FLOTANTE fuera objeto de negligencia, utilización o aplicación anormal, accidente, operación inadecuada, arrastre o remolque, mantenimiento o almacenaje inapropiados;
- Si el BOLA / CUBO LED FLOTANTE es objeto de defecto en circunstancias que se encuentren fuera del alcance de Intex, incluyendo, pero no limitado a uso y desgaste comunes y daños causados por exposición a fuego, inundaciones, congelación, lluvias o fuerzas externas de la naturaleza;
- A las partes y componentes no vendidos por Intex; y/o.
- A alteraciones, reparaciones o desmontaje no autorizados del BOLA / CUBO LED FLOTANTE por cualquier persona ajena al Servicio Técnico de Intex.

Lesiones o daños a personas tampoco son cubiertos por la garantía.

Leer el manual del propietario con atención y seguir todas las instrucciones referentes a la operación y mantenimiento apropiados de su BOLA / CUBO LED FLOTANTE. Revise siempre su producto antes de su utilización. Su garantía limitada puede invalidarse si no sigue las instrucciones.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES