

INTEX® MANUAL DEL PROPIETARIO

311
IO

Bomba de aire eléctrica Built-in Fast-Fill™

Modelo 620PC

220 – 240 V~ 50 Hz 130 W

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO

ADVERTENCIA

- **NO UTILIZAR EL COLCHÓN DE AIRE PARA NIÑOS PEQUEÑOS.**
- Nunca introducir sustancias inflamables en el colchón de aire inflable, tales como Aerosoles para reparación de neumáticos, ya que puede incendiarse o explotar.
- Esto no es un juguete. Los niños no deben quedar sin vigilancia cuando utilizan la cama de aire.
- Hay que tener la bolsa de almacenaje fuera del alcance de los niños. La bolsa de almacenaje no es un juguete. Al dejar de usar la bolsa, hay que doblarla y guardarla fuera del alcance de los niños.
- No ande, no se ponga de pie o salte sobre la cama de aire nunca usar como un trampolín.
- No utilizar en o ceca del agua. No es una balsa.
- No ponga la cama de aire cerca de escaleras, puertas, desniveles, bordes agudos o frágiles. Proporcionar un espacio adecuado entre la cama y otros objetos para evitar heridas.
- Asegure que la superficie es plana, suave, lisa y libre de objetos agudos que podrán pinchar la cama de aire y mantenerlo alejado de rebordes.
- Guarde la cama de aire fuera del alcance de las mascotas. Las garras de mascotas podrán desgarrar o pinchar la cama de aire.
- Hay que evitar acostarse en los bordes de la cama de aire, porque estos bordes podrán resultar menos capaces de soporte que el centro de la cama de aire.
- No debe de operar la bomba de aire más de 5.5 minutos, deje 30 minutos de pausa entre usos.
- Desenchufar cuando no vaya a ser utilizado.
- No obstruya la boca del paso de aire ni introduzca ningún objeto en la boca en ningún momento.
- Si el cable de corriente está dañado, tiene que ser reemplazado por el fabricante, por su centro de servicio o por un profesional cualificado, para que no se produzcan daños graves.
- Para reducir riesgos de descarga eléctrica, no lo exponga a la lluvia. guárdelo dentro de la casa.
- Este aparato sólo podrá ser utilizado por niños de más de 8 años, por personas con capacidades reducidas (sean físicas, sensoriales o mentales) y por personas con falta de experiencia y conocimiento cuando se les haya supervisado o instruido acerca del uso del aparato de forma segura y comprendan los posibles peligros.
- Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.

SIGA TODAS ESTAS INSTRUCCIONES PARA EVITAR ASFIXIA, DAÑOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS U OTRO TIPO DE ACCIDENTES.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES**General**

- No se requiere ningún mantenimiento específico para la bomba de aire.
- El producto deberá estar posicionado de forma que el cable de enchufe este accesible.
- Para su limpieza utilice sólo una solución jabonosa suave. No utilice ningún producto químico.
- En caso de tener que hacer reparaciones, utilice sólo el pegamento común de reparación de PVC y parches.

CUIDADO

Para evitar un posible rearme del sistema de protección eléctrico interno de forma accidental, este dispositivo no debe conectarse a un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o conectarse a un sistema que pueda conectarse o desconectarse a voluntad externamente al colchón.

REFERENCIA DE PARTES**Descripción de las piezas:**

- | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------|
| 1. Toma de corriente USB (5 V DC/2.0 A) | 4. Botón de desinflado ligero (☰) | 7. válvula "2 en 1" |
| 2. Botón de inflado (△) | 5. Conector para el cable de CA | 8. Cable de corriente |
| 3. Botón de desinflado (▽) | 6. Tapa del compartimento de cable | 9. Cama de aire |

ADVERTENCIA: Los dibujos son solo para su referencia, pueden no reflejar el producto real y no son a escala. Debido a una política de mejora continuada de producto, Intex se reserva el derecho a modificar las especificaciones y la apariencia, lo cual puede implicar cambios en el manual de instrucciones, sin previo aviso.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INFLADO

1. Despliegue el colchón de aire. Abra la tapa del compartimiento de cable. Ver figura (1).




FIGURA (1)

2. Conecte el cable de alimentación de CA al conector del cable de la bomba y enchúfelo a una toma de corriente de CA. Ver figura (2 & 3).




FIGURA (2)




FIGURA (3)



3. Pulse el botón de inflado () para inflar. Ver figura (4).



FIGURA (4)

4. Cuando la cama de aire esté totalmente inflada con la firmeza deseada, presione "  " en el interruptor para apagar. **ADVERTENCIA:** La bomba se apagará automáticamente al cabo de aprox. cinco minutos de funcionamiento si se deja sin vigilancia.
5. Acuéstese sobre la cama de aire para examinar la firmeza.
6. Si la superficie de descanso es demasiado dura, ajuste la firmeza pulsando el botón de desinflado ligero () para que salga un poco de aire. Vuelva a pulsarlo hasta que se haya alcanzado la firmeza que desee. Ver figura (5). Si la cama de aire pierde presión, repita los pasos de 3 a 6 cuando sea necesario.



FIGURA (5)

IMPORTANTE

No desconecte nunca el cable de alimentación de la bomba, o de la toma de corriente, cuando la bomba está en funcionamiento. Apague la bomba primero antes de desconectar el cable de alimentación.

OPCIÓN DE INFLADO

1. Si no dispone de alimentación eléctrica, se puede conectar una bomba de aire convencional manual o con pedal a la válvula 2 en 1 para inflar el colchón.
2. Quite el tapón de la válvula de inflado 2 en 1 e inserte en la válvula la boquilla de la bomba de aire para inflar el colchón. Ver figura (6).

ADVERTENCIA: Inflar sólo con un inflador de baja presión. No infle en exceso. Solamente llene con aire frío.




FIGURA (6)

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

NOTA IMPORTANTE

Como hinchar la cama inflable.

La temperatura ambiente influye en la presión interna de la cama. Con temperaturas bajas el aire se contraerá dentro de la cama de aire y está se sentirá más blanda; añada aire si es necesario. Con altas temperaturas el aire de la cama se expandirá, por lo que se sentirá más dura y puede explotar; libere el aire para evitar daños en la cama de aire. No exponga la cama a temperaturas extremas (caliente o frío). El estiramiento es una característica propia del vinilo nuevo. Durante su primer uso, la cama de aire puede ablandarse y necesitar de inflado adicional para mantener la firmeza deseada. Esto es normal en los primeros días de uso. Las dimensiones mostradas son aproximadas y variarán debido a la temperatura del vinilo y del aire.

En ningún caso Intex, sus agentes autorizados o empleados se responsabilizarán de ningún problema (como p. ej. agujeros) derivados de negligencia, desgaste, desgarros, uso incorrecto o problemas externos.

DESINFLADO

1. Conecte el cable de alimentación de CA al conector del cable de la bomba y enchúfelo a una toma de corriente de CA. Ver figura (2 & 3).
2. Pulse el botón de desinflado () para desinflar. Ver figura (7).




FIGURA (7)

3. Cuando el colchón esté casi desinflado, empiece a enrollarlo desde la parte de los pies hacia la de la cabeza, donde se encuentra la bomba. Ver figura (8). Pulse "  " para apagarla cuando el colchón esté totalmente desinflado. Ver figura (9). Advertencia: La bomba se apagará automáticamente al cabo de aprox. cinco minutos de funcionamiento si se deja sin vigilancia. Si todavía queda algo de aire en el interior, repita los pasos 2 y 3 según sea necesario.



FIGURA (8)




FIGURA (9)

4. Desconecte de la bomba el cable de alimentación de CA y desenchúfelo de la toma de corriente, colóquelo en el interior del compartimento para el cable y cierre la tapa.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

OPCIÓN DE DESINFLADO

1. Si no dispone de alimentación eléctrica, abra el compartimento del cable de alimentación y desenrosque la tapa de la válvula de salida para dejar que salga el aire. Ver figura (10). Empiece a enrollar el colchón desde la parte de los pies hacia la parte de la cabeza, donde se encuentra la bomba, para que salga todo el aire. Vuelva a cerrar la tapa de la válvula de salida.



FIGURA (10)

Toma de corriente USB

Salida: 5 V DC / 2.0 A

Adecuada para cargar teléfonos móviles, tablets y dispositivos de audio portátiles.

ALMACENAJE

1. Desinfle la cama de aire según las instrucciones de "DESINFLADO".
2. Asegúrese de que la cama de aire esté limpia y seca.
3. Sitúe la cama en el suelo con la superficie flocada hacia arriba y siga los siguientes pasos (11-15). Doble la cama de aire flojamente y evite pliegues agudos, ángulos y arrugas, que pueden dañar la cama de aire.



FIGURA (11)



FIGURA (12)



FIGURA (13)




FIGURA (14)



FIGURA (15)

4. Desconecte de la bomba el cable de alimentación de CA y desenchúfelo de la toma de corriente, coloque el cable de alimentación de CA en el interior del compartimento para el cable, y cierre la tapa.
5. Guarde la cama de aire dentro de la bolsa de almacenaje y almacénela en un lugar seco y fresco.

©2018 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Markas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands
www.intexcorp.com



GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES